

EcoDecor - Инструкции

Поклейка обоев — инструкция

Инструкция по поклейке обоев на бумажной основе

При получении рулона перед вскрытием упаковки:

Пожалуйста, проверьте заказанный вами товар и удостоверьтесь в получении нужного артикула цвета и кол-ва рулона полученных обоев, убедитесь, что номер партии одинаков на всех рулонах. Если упаковка повреждена, полностью осмотрите каждый рулон на предмет разрывов, вмятин либо иных повреждений, которые, возможно, случились во время доставки. Если же вы обнаружите заводской дефект или брак, либо приход не того товара, который вы заказывали - пожалуйста, не используйте эти обои. В этом случае сообщите поставщику в отдел рекламаций.

Перед нарезкой полотен:

Тщательно проверьте обои по качеству: фактура, возможные непрокрасы и дефекты нанесения рисунка. Кромки должны быть ровно обрезаны, не должно быть посторонних вкраплений и пятен. По фактическому оттенку обои одного артикула из одной партии должны быть одинаковыми. По точности стыковки рисунка, совмещать каждую следующую полосу нужно с предыдущей, уже отрезанной. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Обратите внимание! В редких случаях возможны отклонения в размерах раппорта. Это дефект производственного характера, определяется только на кусках сухих обоев до нанесения на них клея. Если дефект проявляется только при монтаже обоев на стену, то причина в нарушении технологии поклейки и рекламация не принимается.

При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику в отдел рекламаций.

Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки рулона на полосы не принимаются. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки обоев не принимаются. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.

Подготовка стены перед поклейкой обоев:

Стена должна быть гладкая, чистая, сухая, очищена от плесени. На поверхности стены не должно быть металлической арматуры, что может вызвать появление ржавых пятен на поверхности стены после поклейки обоев. Стена должна быть покрыта обойной грунтовкой. Чтобы убедиться, что поверхность стены готова к оклеиванию обоями можно провести тест: проведите рукой по стене, на ладони не должно оставаться мела и других инородных частиц. Наклейте на стену кусок полиэтиленовой пленки произвольного размера, закрепив его скотчем с четырех сторон. Если через сутки под пленкой не собрался конденсат — значит поверхность готова к оклеиванию.

Внимание! Между штукатурными работами и оклеиванием должно пройти достаточное время, чтобы штукатурка и шпатлевка хорошо просохли и приобрели необходимую твердость. Это необходимо для того, чтобы между шпаклевочным материалом и обойным kleem не произошло химической реакции. В результате этого могут появиться желтые пятна.

Если поверхность стен до декорирования обоями была покрашена или имеет пористую структуру, то необходима дополнительная предварительная обработка стен

Поверхность с эмульсионной краской и краской на водной основе:

Любая отслоившая краска должна быть удалена со стены, после чего поверхность необходимо покрыть слоем специальной масленой грунтовки, хорошо разбавленной уайт-спиритом. Затем, дайте поверхности высохнуть в течение 48 часов, перед тем как начинать работу.

Поверхность с глянцевой или масляной краской:

Обработайте поверхность наждачной бумагой (отшлифуйте), чтобы обеспечить хорошее скрепление. А чтобы добиться лучшего результата, можно обработать поверхность специальным противогрибковым средством.

Пористая поверхность:

Для пористых поверхностей используйте специальные разведенные клеящие средства, например, клей ПВА. Прежде чем начать клеить обои, с поверхности стен должна быть удалена любая влага.

Подготовка полос:

Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать от него высота потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Припуск необходим для выравнивания краев обоев по потолку и полу. Для стенных покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка. Не отрезайте следующую полосу до получения этого уверенного совпадения. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.

Перевод маркировки на обоях:

DROP MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка.

HALF – DROP – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка.

STRAIGHT MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого на всю высоту рисунка с переворотом.

STRAIGHT ACROSS – то же самое, что STRAIGHT MATCH.

RANDOM MATCH – наклейка без подгонки.

Наклейка покрытий

Разводить клей необходимо строго в соответствии с инструкцией на упаковке. Клеем покрывается полотно обоев. Нанесите клей на обратную сторону обоев в количестве, указанном в инструкции. Следите за тем, чтобы kleem было равномерно покрыто все полотно, особенно края. Не используйте много клея, лучше добавить его на стену при приклеивании полосы. Если клея будет излишек, он выступит на стыках и может попасть на лицевую сторону, чего допускать нельзя.

После нанесения клея на полотно его надо сложить kleem внутрь и дать kleю возможность пропитать материал основы. На это требуется от 3 до 10 минут в зависимости от типа обоев (чем плотнее

материалом основы. На это требуется от 5 до 10 минут в зависимости от типа обоев (чем плотнее бумага, тем дольше необходимо выдерживать).

Складывать полосу нужно следующим образом. Верхнюю треть полосы сложите к центру, оставшиеся 2/3 так же сложите к центру так, чтобы верхний и нижний обрезы полосы соприкасались. При складывании обоев избегайте перегибов.

Наклейку первой полосы следует начинать от вертикальной линии, проведенной ранее. Приклейте верх полотна (по маркировке) и аккуратно разверните его.

Приглаживание обоев следует производить мягкой губкой, либо обойной щеткой от середины к краям и сверху вниз. Воздушные пузыри следует удалять путем частичного отклеивания полотна и приглаживания его заново. Страйтесь не использовать силу при приглаживании обоев. Это может их растянуть и при высыхании стыки разойдутся.

Подрезку обоев по полу и потолку следует производить по линейке или по шпателю с помощью очень острого ножа. Рекомендуется нож с отламывающимися лезвиями.

Попавший на поверхность обоев клей немедленно удалите с помощью чистой воды и губки. Не оставляйте клей на поверхности обоев. Это приведет к тому, что через некоторое время эти места пожелтеют. Воду менять следует как можно чаще. Так же рекомендуется сразу убирать остатки клея с плинтусов и наличников. Повторите процедуру с оставшимися полосами обоев.

Внимание!!! Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом (встречная наклейка).